

Настройка SIP-телефонов Yealink/IPmatika для работы с услугой «Мультифон»

Для регистрации учетной записи необходимо зайти в настройки телефонного аппарата через WEB-интерфейс.

В меню «Аккаунт» выбрать пункт «SIP-аккаунт 1» и заполнить следующие поля:

- установить галочку SIP-аккаунт в положение «Вкл»
- в поле «Лейбл» можно внести любое обозначение текущего подключения, которое будет отображаться на экране
- в поля «Отображаемое имя», «Идентификационное имя», «Имя пользователя» необходимо внести номер телефона, указанный при регистрации в услуге «МультиФон»,
- в поле «Пароль» необходимо внести пароль указанный при регистрации учетной записи,
- в поле «SIP-сервер» необходимо внести «multifon.ru» и «Port» 5060,
- в окне выбора «Outbound Proxy-сервер» выбрать «Включено»,
- в поле «Outbound Proxy-сервер» необходимо внести «sbc.megafon.ru» и «Port» 5060.

Yealink
EASY VOP
IPmatika powered by Yealink

Выход

Статус Аккаунт Сеть Телефон Контакты Обновление Доступ

SIP-аккаунт SIP-аккаунт 1

Основные >>

Статус	Зарегистрировано	
SIP-аккаунт	<input checked="" type="radio"/> Вкл	<input type="radio"/> Выкл
Лейбл	Multifon	?
Отображаемое имя	7926000001	?
Идентификационное имя	7926000001	?
Имя пользователя	7926000001	?
Пароль	••••••••	?
SIP-сервер	multifon.ru	Порт 5060 ?
Outbound Proxy-сервер	Включено	?
Outbound Proxy-сервер	sbc.megafon.ru	Порт 5060 ?
Транспорт	UDP	?
Доп. Outbound Proxy-сервер		Порт 5060 ?
NAT	Выключено	?
STUN-сервер		Порт 3478 ?
Голосовая почта		?
Nortel Proxy-сервер		?

Примечание

Отображаемое имя
Отображается у SIP-абонента, которому вы звоните.

Учетное имя
Имя или SIP ID учетной записи.

Идентификационное имя
Идентификационное имя (часто совпадает с учетным именем).

Nortel Proxy-сервер
Параметр используется с сервером Nortel (например: com.nortelnetworks.firewall).

Анонимный вызов
Функция работает аналогично функции Анти АОН.

Если регистрации не происходит необходимо убедиться, что галочка «Использовать Outbound-сервер в SIP-диалоге» стоит в режиме «Включено». Параметр находится в меню Телефон- Параметры (см. рис ниже)

Переадресация: ?

Всегда

Вкл Выкл

Номер



Код включения



Код выключения



Когда занят

Вкл Выкл

Номер



Код включения



Код выключения



Когда нет ответа

Вкл Выкл

Номер



Примечание

Переадресация

Переадресация входящих вызовов на указанный номер.

Режим ожидания

Прием других входящих звонков во время разговора.

Автоответ

Автоматический прием звонка.

Номер горячей линии

ACD Auto Available Timer(0~120s)



BEG-SEAD Hold



Использовать Outbound-сервер в SIP-диалоге



ISDNauto



Преднастройка аккаунта при включении



Префикс для ввода пароля



Количество скрываемых цифр

